

## **EINBAUANLEITUNG – HECKSPOILER CAPRI ( TURBO )**

- 1. Falls vorhanden, alten Heckspoiler abbauen und Löcher mit Klebeband abdichten.**

- 2. Vermasste Bohrungen laut Skizze anreissen und wie im Detail gezeigt Aussen- und Innenblech mit 9 mm Bohrer durchbohren.**

**Löcher am Innenblech auf 18 mm aufbohren oder auffeilen.**

**Spoiler-Unterteil (A) aufsetzen und ausrichten.**

**Löcher ggf. nachfeilen. Spoiler-Unterteil (A) festschrauben.**

**Die beiden Bohrungen (G) an den Aussenkanten links und rechts anreissen.**

**Spoiler-Unterteil (A) wieder demontieren.**

**Angezeigte Löcher (G) mit 4 mm aufbohren.**

- 3. Alle Bohrungen gegen Rost schützen. Gewindebolzen am Spoiler-Unterteil (A) mit Dichtungskitt umwickeln.**

- 4. Spoiler-Unterteil (A) aufsetzen, ausrichten und befestigen. Grosse Bohrungen 18 mm von innen mit Stopfen verschliessen. (Detail)**

- 5. Stehbolzen (B) links und rechts in Spoiler-Unterteil (A) eindrehen. Langes Gewindeteil in Spoiler.**

**Seitenteile (C) und (D) mit Muttern befestigen und Löcher mit Stopfen schliessen.**

- 6. Halteelemente (F) wie gezeigt an Spoiler-Oberteil (E) mit Schrauben montieren.**

**Nun Spoiler-Oberteil (E) von hinten in die Führungen der Seitenteile (C) und (D) einsetzen und gleichmässig nach vorne schieben.**

**Mittlere Befestigung mit 2 Schrauben befestigen.**

**Löcher mit Stopfen verschliessen.**